

Wandconus

Verwerking i.c.m. Mobikon® of Betonconus D



Wandconus



Wandconus dikwandig



Mobikon®



Betonconus D

Aandachtspunten

- Controleer altijd, bij hergebruik van een wandconus, zorgvuldig of het product niet is vervormd*
- Zorg dat de centerpengaten van de kist recht tegenover elkaar zitten
- Het aandraaien van de kist moet zo gebeuren dat de wandconus niet zal vervormen. Dus de kist niet te strak aandraaien.
- De wandconus dient zo snel mogelijk na het ontkisten te worden verwijderd d.m.v. het uitslagapparaat (bestelnr. 913110), waarna de Mobikon® of Betonconus D direct moet worden geplaatst

Verwerking Mobikon®/Betonconus "D"

- Gebruik dispersielijm (bestelnr. 313330) bij het toepassen van de Betonconus D. Bij de Mobikon® geen lijm gebruiken. Bij de Mobikon® zal door de druk van de omringende beton de cementmatrix aan de buitenzijde van de conus bezwijken en de kurkdeeltjes zullen worden ingedrukt. De blijvende veerkracht van het kurk zal op deze wijze voor een permanente klemming zorgen.
- Plaats de Mobikon®/Betonconus D in de ontstane sparring.
- Sla de Mobikon®/Betonconus D met een hamer/moker verder in de sparring, totdat deze gelijk komt aan de wand. Soms zal de Mobikon®/Betonconus D ca. 10 à 20 mm aan de voorkant uit het gat blijven steken (uitgaande van een niet vervormde wandconus).
- Het uitstekende deel kan eenvoudig met een hamer/moker worden afgeslagen.

*Hergebruik

De wandconus kan prima worden hergebruikt, mits er geen vormverandering is opgetreden. Geringe maatafwijkingen van de kunststof wandconus geeft een onaanvaardbare afwijking van het gat voor de betonconus.

Voorbeeld: De diameter van de wandconus is 1 mm groter geworden door de toepassing in het verleden, dan gaat de wandconus ongeveer 25 mm te diep in het gat.

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 25-04-2022