

Boutanker 1988 GV/FV en 1985 GV

Belastingtabel voor bevestigen



Boutanker 1988



Boutanker 1985 met flesplaat

d _{nom} x L mm	Trekbelasting		Dwarskrachtbelasting	
	N _{Rd,c} (kN) C20/25	N _{Rd,c} (kN) C45/55	V _{Rd,c} (kN) C20/25	V _{Rd,c} (kN) C45/55
M12 x 100	16,7	28,9	17,3	17,3
M12 x 150	16,7	28,9	17,3	17,3
M16 x 75	15,5	23,1	31,1	35,2
M16 x 140	29,8	58,8	35,2	35,2
M16 x 220	29,8	58,8	35,2	35,2
M20 x 90	19,9	29,5	39,8	52,9
M20 x 150	46,4	68,9	52,9	52,9
M20 x 180	46,5	88,2	52,9	52,9
M20 x 270	46,5	88,2	52,9	52,9
M24 x 110	27,1	40,2	54,1	80,3
M24 x 200	67,0	107,5	83,1	83,1
M24 x 320	67,0	138,7	83,1	83,1
M30 x 160	48,5	71,9	96,9	126,9
M30 x 240	94,4	140,0	126,9	126,9
M36 x 300	132,0	195,9	185,8	185,8
M36 x 420	160,2	309,8	185,8	185,8

De vermelde waarden zijn rekenwaarden conform CEN/TS 1992-4-1/2 voor trek- of dwarskrachtbelastingen voor in beton gestorte ankers zonder belasting reducerende invloeden. De waarden gelden voor gescheurd beton zonder invloed van dichte wapening (gevaar voor het afbreken van de beton). De waarden gelden alleen voor bevestigingstoepassingen en niet voor de toepassing als hijsanker!

Belastingtabel voor bevestigen voor boutanker RVS 1988 A4-50 en A4-80 op aanvraag beschikbaar.